
## TACTICAL RAILS • RAILS TACTIQUES
## RIELES TÁCTICOS • TRILHOS TÁTICOS

The rail on top of the blaster is designed to allow you to attach 2 Nerf accessories. You can also attach accessories to the rails on the sides of the blaster. (Nerf accessories not included.)

Le rail sur le dessus du blaster est conçu pour recevoir 2 accessoires Nerf. On peut aussi mettre des accessoires sur les rails de chaque côté du blaster. (Accessoires Nerf non inclus.)

El riel encima del lanzador está diseñado para que fijes 2 accesorios Nerf. También puedes agregar accesorios en los rieles a los costados del lanzador (accesorios Nerf no incluidos).

O trilho na parte superior do lançador permite ao jogador encaixar 2 acessórios Nerf. Também é possível encaixar acessórios aos trilhos laterais. (Acessórios Nerf não incluídos.)



## STORING YOUR BLASTER • RANGER LE BLASTER
## GUARDAR EL LANZADOR • GUARDAR O LANÇADOR

Do not store blaster primed and ready to fire. For best performance, do not store darts in drum.

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans le barillet.

No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el tambor.

Não guardar o lançador preparado e pronto para lançar. Para melhores resultados, não guardar os dardos no tambor.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.
© 2020 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, Halo, the Halo Logo, Xbox, the Xbox Logo, and 343 Industries are trademarks of the Microsoft group of companies. NERF and Hasbro and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2020 Hasbro. Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Retain this information for future reference. Conservez cette information pour référence ultérieure. Conserve esta información para futuras referencias. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com Guardar para eventuais consultas. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".
E9271, E9272 PN00052693

# HALO NERF

## BULLDOG SG

8+

FLIP-UP SIGHTS
VISEURS RABATTABLES
MIRAS PLEGABLES
MIRAS ARTICULADAS

TRIGGER
DÉTENTE
GATILLO
ALAVANCA DE DISPARO



DRUM
BARILLET
TAMBOR

PRIMING HANDLE
POIGNÉE D'AMORÇAGE
PALANCA DE RECARGA
CARREGADOR

Assembly required.
Assemblage requis.
Requiere ensamblaje.
Requer montagem.

TO AVOID EYE INJURY:
⚠ **WARNING:** Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :
⚠ **ATTENTION :** Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:
⚠ **ADVERTENCIA:** No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:
⚠ **ATENÇÃO:** Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.

XBOX 343 INDUSTRIES Hasbro

CREATIVE DEVELOPMENT STUDIOS // CREATIVE COMMUNICATIONS

## ASSEMBLY
## ASSEMBLER
## MONTAJE
## MONTAR

Slide drum into either side of blaster until it clicks into place.

Insère le barillet par n'importe quel côté jusqu'au clic.

Introduce el tambor por cualquiera de los dos lados hasta oír un clic.

Colocar o tambor por qualquer um dos lados do lançador até encaixar.




NOTE: Do not load darts before attaching drum.

NOTE: N'insère pas les fléchettes avant d'installer le barillet.

NOTA: No introduzcas los dardos antes de fijar el tambor.

NOTA: Não inserir os dardos antes de encaixar o tambor.


## LOAD • CHARGER
## CARGAR • CARREGAR

Manually rotate drum to load all 10 darts.

Tourne le barillet manuellement pour pouvoir insérer les 10 fléchettes.

Gira el tambor con la mano para cargar los 10 dardos.

Girar o tambor manualmente e inserir os 10 dardos.




NOTE: Make sure darts are inserted all the way into drum.


NOTE : Assure-toi d'insérer les fléchettes jusqu'au fond du barillet.

NOTA: Asegúrate de introducir los dardos hasta el fondo en el tambor.

NOTA: Certificar-se de que os dardos estejam inseridos completamente no tambor.

## SINGLE FIRE • TIR SIMPLE • LANZAMIENTO ÚNICO • LANÇAMENTO ÚNICO

1





Pull priming handle all the way back and push it all the way forward.

Tire la poignée d'armement complètement vers l'arrière, puis pousse-la complètement vers l'avant.

Hala la palanca hasta el fondo y después empújala completamente adelante.

Mova o carregador totalmente para trás e, então, totalmente para frente.

2




Press trigger to fire 1 dart. Repeat steps 1 and 2 to fire another dart.

Appuie sur la détente pour tirer 1 fléchette. Répète les étapes 1 et 2 pour tirer une autre fléchette.


Aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo. Repite los pasos 1 y 2 para lanzar otro dardo.

Acionar a alavanca de disparo para lançar 1 dardo. Repetir as etapas 1 e 2 para lançar outro dardo.

## SLAM FIRE • TIR À POMPE • MODO RÁFAGA • LANÇAMENTOS SUCESSIVOS

Hold down trigger and keep moving priming handle backward and forward to fire all 10 darts rapidly.

Maintiens la détente enfoncée et déplace la poignée d'amorçage d'avant en arrière à répétition pour tirer rapidement les 10 fléchettes.




Mantén presionado el gatillo mientras mueves la palanca hacia atrás y adelante para lanzar los 10 dardos con rapidez.

Apertar e segurar a alavanca de disparo e mover o carregador para trás e para frente para lançar os 10 dardos sucessivamente.