



The book cover features a vibrant, abstract background with swirling patterns in shades of blue, green, and purple, accented with small, sparkling light effects. At the top center, the word "Furby" is written in a large, stylized, white font with a thick, brown, furry outline. To the right of the title, a blue circular badge contains the text "6+" in white. Below the title, the subtitle "GUIDE DE L'AMITIÉ" is written in a bold, white, sans-serif font. In the center of the cover is a large, teal-colored silhouette of a Furby's head, facing forward. Inside the head silhouette, there is a QR code. Below the QR code, the text "POUR LES PARENTS" is written in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom of the cover, a white banner with a black border contains the text "SCANNEZ POUR DES VIDÉOS D'INSTRUCTION !" in a bold, black, sans-serif font.



ASTUCES UTILES :

Appuie de nouveau sur le cœur et dis « Hé Furby ! pour changer de mode. N'oublie pas d'ATTENDRE QUE FURBY RÉPONDE avant de donner ta prochaine commande.

Tu DÉBLOQUERAS D'AUTRES phrases, chansons et activités en jouant. FURBY t'avisera chaque fois que tu DÉBLOQUERAS quelque chose !

Parle clairement et donne UNE SEULE commande à la fois.

Assure-toi d'être dans un ENDROIT TRANQUILLE. FURBY réagit aux bruits et à la musique !

REINITIALISATION COMPLETE : son cœur et maintiens-les enfoncés pendant environ 5 secondes. Les oreilles clignoteront en rouge et tu entendas un bip.

EXÉCUTE PAS.
la commande.
e.
n'aime pas l'eau.
MALEMENT