








GB LOAD & FIRE F CHARGER ET TIRER D LADEN & ABFEuern E CARGA Y LANZA
P CARREGA & DISPARA I CARICAMENTO & FUOCO NL LADEN & VUREN S LADDA OCH SKJUT
DK LAD OG AFFYR N LADE OG SKYTE FIN LATAA JA AMMU GR ΦΟΡΤΩΣΤΕ & ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΤΕ
PL ZAŁADUJ I WYSTRZEL H TÖLTÉS ÉS TŰZELJ TR YÜKLEME VE ATEŞLEME SZ NABÍJENÍ A STŘELBA
SK NABITIE A VYPÁLENIE RO ÎNCARCĂ ŞI LANSEAZĂ RU КАК ЗАРЯДИТЬ И ВЫСТРЕЛИТЬ



- 4** Insert shell fully into barrel. **F** Insère la cartouche complètement dans le canon. **D** Die Hülse vollständig in den Lauf einsetzen. **E** Introduce el cartucho completamente en el cañón. **P** Introduz o cartucho totalmente no tambor. **I** Inserisci a fondo la cartuccia nella canna. **NL** Steek huls helemaal in loop. **S** För in patronen helt och hållet i pipan. **GR** Σετ patronen helt ind i løbet. **DK** Sæt dekslet helt ind på munningen. **FIN** Aseta ammus kokonaan piippuun. **PL** Wsuń pocisk całkowicie do lufy. **H** Helyezd be teljesen a hüvelyt a pisztoly csővébe. **TR** Mermiyi namluya tamamen sokun. **SZ** Vložte náboj celý do hlavně. **SK** Vložte nábojnicu úplne do bubna. **RO** Introdu cartuşul complet în țeavă. **RU** Полностью вставьте гильзу в ствол.

GB RELOAD F RECHARGER D NACHLADEN E RECARGA F RECARREGAR I RICARICA NL HERLADEN S LADDA OM DK GENLAD N LADE PÅ NYTT FIN LATAAMINEN
GR ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΟΣ PL PRZŁADOWYWANIE H ÚJRA TÖLTÉS TR YENİDEN DOLDURMA SZ DOBÍJENÍ SK OPĀTOVNÉ NABITIE RO REÎNCĂRCAREA RU ПЕРЕЗАРЯДКА

- GB** Push barrel all the way down to eject shell. Remove shell from barrel. Insert darts.
A. Ammo Storage
B. DO NOT store darts in blaster.
- F** Pousse sur le canon pour l'ouvrir complètement et retirer la cartouche. Retire la cartouche du canon. Insère des fléchettes.
A. Stockage de fléchettes
B. NE PAS ranger de fléchettes dans le foudroyeur.
- D** Den Lauf ganz nach unten klappen, um die Hülse zu entnehmen. Die Hülse aus dem Lauf nehmen. Pfeile einsetzen.
A. Munitionsspeicher
B. Die Pfeile NICHT im Blaster aufbewahren.
- E** Baja el cañón del todo para retirar el cartucho. Saca el cartucho del cañón. Introduce los dardos.
A. Depósito para dardos
B. NO guardes dardos en el lanzador.
- P** Empurra o tambor totalmente para baixo para ejetar o cartucho. Retira o cartucho do tambor. Introduz os dardos.
A. Armazenamento de munições
B. NÃO guardes os dardos no lançador.
- I** Abbassa completamente la canna per espellire il bossolo. Rimuovi il bossolo dalla canna. Inserisci i dardi.
A. Portamunizioni
B. NON conservare i dardi nella pistola.
- NL** Duw loop helemaal omlaag om huls uit te werpen. Verwijder huls uit loop. Plaats pijlen.
A. Ammuniteopslag
B. Bewaar pijlen NIET in het wapen.
- GR** Σκυβι το βελόνη κάτω από το κανόνι. Αφαιρέστε τον κάλυκα από την κάννη. Εισάγετε βελόνα.
A. Αποθήκευση πυρομαχικών
B. ΜΗΝ αποθηκεύετε βελόνα στον εκτοξευτή.
- FIN** Skub løbet helt ned for at skyde patronen ud. Tag patronen ud af løbet. Sæt pilene i.
A. Ammunitionsopbevaring
B. Opbevar IKKE pile i blasteren.
- TR** A hüvely kidobásához nyomd le ütőközéig a pisztoly csővét. Vedd ki a hüvelyt a csőből. Helyezd be a lövedékeket. Löszertár
B. Ne tárolj a lövedékeket a fegyverben.
- SZ** A hüvely kidobásához nyomd le ütőközéig a pisztoly csővét. Vedd ki a hüvelyt a csőből. Helyezd be a lövedékeket. Löszertár
B. Ne tárolj a lövedékeket a fegyverben.
- SK** Potlačte bubon po celej dĺžke dole, aby sa vysunula nábojníca. Nábojnicu odoberte z bubna. Vložte šípky.
A. Skladovanie munície
B. Šípky NESKLADUJTE v zásobníku pistole.
- RO** Împinge țeava în jos până la capăt pentru a proiecta afară cartuşul. Scoate cartuşul de pe țeavă. Introdu săgeți.
A. Depozitarea muniției
B. NU depozita săgeți în arma blaster.
- RU** Откройте ствол, чтобы извлечь гильзу. Извлеките гильзу из ствола. Вставьте стрелы.
A. Отсек для боеприпасов
B. НЕ храните стрелы в бластере.





8+

**ZOMBIE
STRIKE**

SLEDGEFIRE



© 2013 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés.

Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. ® Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010. US 5529050



0814A4326EU4