

¿CUÁL SERÁ TU PRÓXIMA OBRA DE ARTE? QUAL SERÁ SUA PRÓXIMA OBRA DE ARTE?

Se venden por separado. Sujeto a disponibilidad. • Vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.



**FOTOS CON ESTILO
TORRE DE FLORES E FOTOS**
A7191



**DECO CON ESTILO
DECORACIÓN DE PUERTA**
A7192



**DECO POPS DE REPUESTO
REFIL DECO POP**
A8327



**DECO POPS DE REPUESTO
REFIL DECO POP**
A8328

También puedes crear diseños DohVinci Play-Doh sobre **madera, cartón, papel, cinta adhesiva ¡y más!**
Você também pode criar obras de arte DohVinci em **madeira, papelão, papel, fita adesiva e muito mais!**

DohVinci.com

Lee este instructivo antes de operar el juguete.
Leia as instruções antes de utilizar o brinquedo.

**EDAD
IDADE
6+**

¡Prepárate, con Inspire-se, com

DohVinci Play-Doh

serás un artista!
você é o artista!

**Guía creativa
Guia de inspiração**



CONSEJOS E IDEAS PARA EL JOYERO CON ESTILO

DICAS E IDEIAS PARA A PENTEADEIRA ESTILO E BELEZA

**NOTA A LOS PADRES:
CONTIENE TRIGO.**

AVISO AOS PAIS: CONTEM TRIGO.

NO ES TÓXICO. CONFORME A /


ATÓXICO. EM CONFORMIDADE COM: ASTM D-4236.

Cómo usar el estilizador Como usar a Styler

1




2



Tapa el tubo cuando termines de trabajar, así el color se mantendrá fresco para la próxima vez.
Tampe o tubo quando terminar de usar para manter a textura até a próxima aplicação.


Incluye Inclui



¡Para mejores resultados sigue estos consejos!

3

Sugestões para obter melhores resultados!



Trabaja siempre en una mesa u otra superficie plana.
Apoie sua obra de arte em uma superfície plana e lisa.

Asegúrate de que la boquilla del estilizador toque la superficie.
Certifique-se de que a ponta da Styler está tocando a obra.

Sostén el estilizador en diagonal.
Segure a Styler inclinada.

Mueve el estilizador lentamente.
Mova a Styler lentamente.

Para cambiar el tubo de Deco Pop :
Empuja el tubo hacia atrás para sacarlo del estilizador e introduce uno nuevo.
Como trocar o tubo de Deco Pop :
Puxe o tubo para retirá-lo da Styler e insira outro tubo.

¿Necesitas ayuda?

¿Tienes que empezar de nuevo?
¡Limpialo antes que se seque y vuelve a intentarlo!

¿Tus líneas se ven un poco raras?
Para mejores resultados, mueve el estilizador lentamente.

¿La masa no se pega?
Presiona la boquilla contra la superficie, haz un punto y suelta el estilizador.

¿Te cuesta hacer salir la masa de un nuevo tubo de DECO POP?

Presiona con más fuerza las primeras veces y verás que después será más fácil.

¿Hay masa seca obstruyendo la boquilla?
Desenrosca el tubo de DECO POP y ponla en agua durante 2 horas.

Dicas

Precisa recomeçar?

Limpe sua obra de arte antes que ela seque e tente novamente!

Seu traço ficou estranho?

Mova a Styler lentamente para melhores resultados.

O composto DohVinci não está fixando?

Pressione a ponta contra a superfície para fazer um ponto, depois solte a Styler.

Está difícil fazer o composto DohVinci sair do tubo DECO POP?

Faça um pouquinho mais de força até o composto DohVinci começar a sair. Depois vai ficar mais fácil.

Tem composto seco bloqueando o bico de decoração?

Retire o bico do tubo DECO POP e coloque-o de molho por 2 horas.



El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. • O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. PLAY-DOH, DOHVINCI and the PLAY-DOH logo are trademarks of Hasbro. © 2013 Hasbro. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks. Os nomes e logotipos PLAY-DOH e DOHVINCI são marcas registradas da Hasbro. © 2013 Hasbro. Todos os direitos reservados. TM e © denotam marcas registradas da Hasbro no Brasil e/ou nos EUA. Patents Pending & EC Reg. Des. App. Centro de Servicio para México: ☎ 5676-2998 y para el interior de la República ☎ 01-800-7-12-62-25, centrodeserviciomexico@hasbro.com. Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com A7197 PN74350500

Mejora tus habilidades

¡Mira estas divertidas y fáciles técnicas!

Melhore suas habilidades

Veja estas técnicas fáceis e divertidas!



¿Quieres que tu diseño se vea como el de la caja?

Usa un DECO POP del color de las líneas en el modelo, luego trázalas con el estilizador. El resultado de lo creado varía según la edad y el nivel de habilidad del niño.

Quer que a sua decoração fique parecida com a da caixa?

Escolha uma cor de DECO POP parecida com a do modelo e trace as linhas com a Styler! Os resultados podem variar dependendo da idade e do nível de habilidade da criança.


Presiona rápidamente contra la superficie.
Aperte rapidamente contra a superfície.

Aprieta y mueve lentamente por la superficie.
Aperte e deslize lentamente sobre a superfície.

Gira tu muñeca para trazar curvas.
Gire o pulso para fazer espirais.

Si tienes dudas, sigue las líneas...
Quando estiver em dúvida, siga as linhas...

¡Combina puntos y líneas para escribir tu nombre!
Combine linhas e pontos para escrever seu nome!



Usa un lado de la herramienta de diseño para retocar tus creaciones, y el otro para estampar.

Use um lado da ferramenta de design para decorar a sua criação e o outro para carimbar.

O no. ¡Como tú quieras!
...ou não! Você escolhe!

¿Te gusta tu diseño?
¡Déjalo secar durante la noche para convertirlo en arte de exposición!
Gostou da sua criação?
Agora é só deixar secar durante a noite e ela será uma obra de arte!

Coloca la boquilla de diseño en el tubo de DECO POP para trazar líneas onduladas.

Coloque o bico de decoração no tubo DECO POP para fazer linhas onduladas.

Arma tu proyecto

Consejo: Arma tu proyecto después de terminar tu diseño.

Como montar sua obra de arte

Dica: Monte a penteadeira depois de decorar todas as peças.



Pega las piezas usando la masa de diseño como si fuera pegamento. ¡Lo demás queda a tu criterio!

Use o composto DohVinci para fixar as peças. Depois é só se divertir!

Para limpiar: Retira el excedente de masa, deja que se seque y después ráspalo o aspiralo.
Como limpiar: Limpe o excesso de composto, deixe secar e depois raspe ou aspire o composto.