

Get ready to be a
Laisse ton côté

Doh Vinci

designer!
s'exprimer!

Inspiration Guide
Guide créatif

AGE
6+

TIPS AND IDEAS FOR THE
**ANYWHERE
ART STUDIO™**
EASEL & STORAGE CASE
ASTUCES ET TROUVAILLES POUR LE
**STUDIO D'ART
PORTATIF**
CHEVALET ET BOÎTE DE RANGEMENT

How to Use Your Styler Utilisation du stylo-déco



Put the cap back on
the tube when you're done
designing to keep your color
fresh for next time!

Remettre le capuchon du tube
après usage pour en garder
la fraîcheur.

3 Follow these hints for best results!
Suis ces conseils pour
un rendement optimal!



Keep your project flat
on a table or other
surface.

Place toujours ton
projet sur une
table ou toute
autre surface plane.

Make sure the
Styler tip touches
the surface.

Assure-toi que
l'embout du stylo-
déco touche bien
la surface.


Hold the Styler
at an angle.
Tiens le stylo-déco
incliné.

Move the
Styler slowly.
Bouge-le
lentement.

To Change Deco Pop® Tube
Push tube backward out of the Styler
and insert a new one.

Pour changer de tube Deco Pop®
Pousser le tube vers l'arrière pour l'extraire du
stylo-déco et en remettre un nouveau.

Includes
Inclus



Need some help?

Need to start over?

Wipe it off before it dries and try again!

Are your lines looking a little weird?

Move the Styler slowly for best results.

Compound won't stick?

Press the tip against the surface,
make a dot, and release the Styler.

Is it hard to get compound out of a new
DECO POP tube?

Just put a little muscle into the first few
squeezes and it'll get easier.

To Clean: Remove excess compound, allow to
dry, then scrape or vacuum deposits away.

Besoin d'aide?

Tu dois recommencer?

Essuie le motif avant qu'il sèche et essaie de nouveau!

Tes lignes te semblent un peu crochues?

Bouge lentement le stylo-déco pour obtenir de meilleurs
résultats

La pâte ne colle pas?

Presse l'embout contre la surface, fais un point et relâche
le stylo-déco.

Difficile de faire sortir la pâte d'un nouveau tube DECO POP?

Presse avec un peu plus de force les premières fois et ça
deviendra plus facile ensuite.

Pour nettoyer: Enlever l'excédent de pâte et laisser sécher
le résidu. Ensuite, frotter ou passer l'aspirateur.

NOTICE TO PARENTS: CONTAINS WHEAT. • AVIS AUX PARENTS: CONTIENT DU BLÉ.
NONTXIC. CONFORMS TO / ATOXIQUE. CONFORME À: ASTM D-4236.


Amp Up Your Skills

Check out these fun & easy techniques!

Aiguise tes talents




Jette un œil sur ces techniques faciles et amusantes!

So many ways to make lines. • Plusieurs façons de faire des lignes.



Combine lines and dots in different colors to make funky patterns.

Combine les lignes et les points de couleurs différentes pour créer des motifs originaux.



Start with the end of the spiral, then swirl your way inward.

Commence la spirale par la fin, puis trace les volutes vers l'intérieur.

Outline a shape and fill it in with dots, swirls and lines.

Trace le contour d'une forme puis remplis-la de points, de volutes et de lignes.



Pro Tip

Before you start designing a blank board, sketch your idea on the board and trace it!

Conseil de pro

Avant de se mettre à créer sur un minipanneau vierge, tracer d'abord les motifs au crayon!



Start making a swirl, then lift your Styler as you squeeze.

Commence une spirale puis soulève le stylo-déco en maintenant la pression.

Happy with your design?

Let it harden overnight and become displayable art!

Aimes-tu ta création?

Laisse-la sécher pendant la nuit pour qu'elle devienne un objet d'exposition!

You can also create DohVinci™ designs on Wood • Cardboard • Paper • Duct tape • and more!

Tu peux aussi créer des motifs DohVinci sur du bois, carton, papier, ruban adhésif et plus encore!

DohVinci.com



Product and colors may vary. Retain this information for future reference • Le produit et les couleurs peuvent varier. Conserver cette information pour référence future.

PLAY-DOH, DOHVINCI and the PLAY-DOH logo are trademarks of Hasbro. © 2013 Hasbro. All Rights Reserved.

TM & ® denote U.S. Trademarks. Patents Pending & EC Reg. Des. App.

HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. ☎ 1-800-327-8264

A7198

PN 74408600