

TO USE WITH WATER
AVEC DE L'EAU
PARA USAR CON AGUA
COMO USAR COM ÁGUA

⚠ CAUTION:	⚠ ATTENTION:
Do not aim at eyes or face. TO AVOID INJURY: Use only clean tap water.	Ne pas viser les yeux ni le visage. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE: N'utiliser que de l'eau propre du robinet.
⚠ PRECAUCIÓN:	**⚠ CUIDADO:**
No apuntes a los ojos ni a la cara. PARA EVITAR LESIONES: Utiliza sólo agua limpia del grifo.	Não aponte para os olhos nem para a face. PARA EVITAR FERIMENTOS: Use apenas água limpa da torneira.





PUMP TRIGGER MULTIPLE TIMES TO PRIME SHOOTER.
ACTIONNER LA DÉTENTE PLUSIEURS FOIS POUR AMORCER LE FOUDROYEUR.
ACCIONA EL GATILLO VARIAS VECES PARA PREPARAR EL LANZADOR.
BOMBEIE O MECANISMO DE DISPARO ALGUMAS VEZES PARA PREPARAR O LANÇADOR.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. • ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. • PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. • CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador. Product and colors may vary. Retain this information for future reference. © MARVEL. © 2018 SPA & CPII. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. © 2018 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2018 Hasbro. Tous droits réservés. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © 2018 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2018 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".

HASBRO.COM/SPIDERMAN

SPIDER-MAN
INTO THE SPIDER-VERSE



AGES • EDAD
IDADE 5+


ADULT ASSEMBLY REQUIRED. NO TOOLS NEEDED.
DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. AUCUN OUTIL REQUIS.
REQUIERE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO. NO REQUIERE HERRAMIENTAS.
DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO. NÃO PRECISA DE FERRAMENTAS.

⚠ WARNING:	⚠ MISE EN GARDE:
CHOKING HAZARD–Small parts. Not for children under 3 years.	RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
⚠ ADVERTENCIA:	**⚠ ATENÇÃO:**
PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años.	Não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

MILES MORALES
SUPER LANCE-TOILES
SÚPER LANZATELARAÑAS
SUPER LANÇA-TEIAS

E2846 PN00028482

TO USE WITH WEB FLUID
AVEC LA TOILE LIQUIDE
PARA USAR CON LA TELARAÑA
COMO USAR COM A TEIA LÍQUIDA



CAUTION:

CONTENTS UNDER PRESSURE. Read all instructions before use.

Do not puncture. Do not burn. Store away from heat. Do not expose to heat or store at temperatures above 48 °C / 120 °F. Do not spray on open flame or any hot stoves or light bulbs. Do not leave in direct sunlight or store in a hot vehicle. Heat can cause can to burst violently. Do not spray in eyes or face. Do not ingest string.

ATTENTION:

CONTENU SOUS PRESSION. Lire les instructions au complet avant d'utiliser.

Ne pas perforer. Ne pas brûler. Conserver loin des sources de chaleur Ne pas exposer à la chaleur ni ranger à une température dépassant 48 °C. Ne pas vaporiser en direction d'une flamme nue, d'un four chaud ni d'une ampoule. Ne pas laisser en plein soleil ni dans un véhicule surchauffé. La chaleur peut faire exploser la cannette. Ne pas vaporiser en direction des yeux ni du visage. Ne pas avaler le produit.

PRECAUCIÓN:

CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Lee el instructivo por completo antes de usar.

No perforar. No encender/quemar. Guarda lejos de fuentes de calor. No exponer al calor ni guardar a temperaturas por encima de 48 °C. No rociar cerca del fuego, estufas calientes ni bombillos. No dejarla en pleno sol ni guardar en vehículos expuestos al calor. El calor puede hacer que la lata explote. No rociar los ojos ni la cara. No ingerir el producto.

CUIDADO:

CONTEÚDO SOB PRESSÃO. Leia todas as instruções antes de utilizar.

Não perfure ou incinere a lata. Não exponha ao calor, nem armazene em temperaturas acima de 48 °C. Não direcione o conteúdo a chamas, fogões ou lâmpadas quentes. Não exponha à luz direta do sol, nem armazene dentro de um veículo quente. O calor pode fazer com que a lata exploda violentamente. Não direcione o conteúdo aos olhos, nem ao rosto.

FOR BEST PERFORMANCE:
- KEEP WEB FLUID AT ROOM TEMPERATURE.
- SHAKE CAN VERY WELL BEFORE EACH USE.
- MAKE SURE THE RED MARK ON THE CAN IS FACING UP.
- AIM CAN SLIGHTLY UP FROM HORIZONTAL.
- IF WEB FLUID IS NOT SHOOTING VERY FAR, SHAKE CAN AGAIN.

PARA MEJORES RESULTADOS:
- MANTÉN LA LATA DE TELARAÑA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- AGITA BIEN LA LATA ANTES DE USARLA.
- ASEGÚRATE DE QUE LA MARCA ROJA ESTÉ HACIA ARRIBA.
- APUNTA CON LA LATA LEVEMENTE INCLINADA HACIA ARRIBA.
- SI LA TELARAÑA NO LLEGA LEJOS, AGITA LA LATA OTRA VEZ.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS:
- GARDER LA TOILE LIQUIDE À TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- BIEN AGITER LA CANNETTE AVANT CHAQUE UTILISATION.
- S'ASSURER QUE LE POINT ROUGE EST SUR LE DESSUS.
- POINTER LÉGÈREMENT LA CANNETTE VERS LE HAUT.
- SI LA TOILE LIQUIDE NE SE REND PAS TRÈS LOIN, AGITER LA CANNETTE DE NOUVEAU.

PARA MELHORES RESULTADOS:
- MANTENHA A TEIA LÍQUIDA À TEMPERATURA AMBIENTE.
- AGITE BEM ANTES DE USAR.
- CERTIFIQUE-SE QUE A MARCA VERMELHA NA LATA ESTEJA APONTANDO PARA CIMA.
- AO APONTAR, INCLINE A LATA LEVEMENTE PARA CIMA.
- SE A TEIA LÍQUIDA NÃO DISPARAR MUITO LONGE, AGITE A LATA NOVAMENTE.

⚠ CAUTION:

Do not spray on walls, floors, clothing, furniture or vinyl, as string may stain certain types of surfaces and fabrics. USE ONLY AS DIRECTED. ADULT SUPERVISION REQUIRED. Nontoxic. Non-flammable. Not recommended for indoor use. Shake well before using. Can should be used in a horizontal position with the red dot facing up.

⚠ ATTENTION:

Ne pas vaporiser les murs, le plancher, les vêtements, les meubles ni le vinyle, car le produit peut tacher certaines surfaces et certains tissus. SUIVRE LES DIRECTIVES D'UTILISATION. REQUIERT LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. Atoxique. Ininflammable. Contre-indiqué pour utilisation à l'intérieur. Bien secouer avant d'utiliser. La cannette doit être tenue à l'horizontale avec le point rouge sur le dessus.

⚠ PRECAUCIÓN:

No rociar paredes, pisos, ropa, muebles o vinilo ya que el producto puede manchar cierto tipo de superficies y telas. USAR SÓLO COMO SE INDICA. REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. No es tóxico. No inflamable. No se recomienda usarlo al interior. Agitar bien antes de usar. La lata debe usarse en posición horizontal con el punto rojo hacia arriba.

⚠ CUIDADO:

Não direcione o conteúdo a paredes, chão, roupas, móveis ou vinil. O produto pode manchar certos tipos de superfícies e tecidos. USE SOMENTE CONFORME INDICADO. REQUER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. Atóxico. Não inflamável. Não recomendado para uso em ambientes fechados. Agite bem antes de usar. A lata deve ser usada na posição horizontal com a marca vermelha na lata apontando para cima.