AGE
EDAD
IDADE
8+

BEYBLADE BURST TURBO

⚠ WARNING:
Only use BEYBLADE BURST™ tops with a BEYBLADE BURST Beystadium™. DO NOT LEAN OVER STADIUM when tops are in play. Do not use stadium on tables or other elevated surfaces. Tops may bounce up and hit eye and face.

⚠ MISE EN GARDE:
N'utiliser les toupies BEYBLADE BURST que dans une arène Beystadium™ BEYBLADE BURST. NE PAS SE PENCHER AU-DESSUS DE L'ARÈNE quand les toupies sont en mouvement. Ne pas utiliser l'arène sur des tables ou d'autres surfaces surélevées. Les toupies peuvent rebondir et frapper les yeux ou le visage.

⚠ ADVERTENCIA:
Usa los tops BEYBLADE BURST únicamente con una arena Beystadium™ BEYBLADE BURST. NO INCLINARSE SOBRE LA ARENA cuando los tops están en movimiento. No usar la arena sobre mesas u otras superficies elevadas. Los tops pueden rebotar y golpear los ojos y la cara.

⚠ ATENÇÃO:
Utilize os piões BEYBLADE BURST apenas na arena Beystadium™ BEYBLADE BURST. NÃO SE INCLINE SOBRE A ARENA enquanto os piões estiverem girando. Não use a arena sobre mesas ou superfícies elevadas. Os piões podem ricochetear e atingi-lo nos olhos ou na face.

APP-APPLI

Download on the App Store

Télécharger dans l'App Store
Descárgalo en el App Store
Baixar na App Store

GET IT ON Google Play

DISPONIBLE SUR Google Play
DISPONIBLE EN Google Play
DISPONÍVEL NO Google Play

DOWNLOAD, SCAN & BATTLE!
ASK A PARENT FIRST.

App available through 6/30/2020.
Download required for app play. BEYBLADE BURST™ app works with select Android™ and iPhone®, iPad®, iPod touch® devices (iOS 8 or later required). Updates affect compatibility. Check beybladeburst.com for details. Ask a parent first. Not available in all languages/countries. In app purchases may be available. NOTE: Hasbro is only responsible for Hasbro-generated content. Please refer to third party terms and conditions for further information.

TÉLÉCHARGE, SCANNE ET COMBATS!
DEMANDE D'ABORD À UN PARENT.

Appli disponible jusqu'au 30 juin 2020.
Téléchargement requis pour jouer avec l'appli. Appli BEYBLADE BURST compatible avec certains appareils iPhone, iPad, iPod touch (iOS 8 ou plus récent) et Android. Les mises à jour changent la compatibilité. Pour en savoir plus, consulter beybladeburst.com. Demander d'abord à un parent. Non disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays. Des achats intégrés pourraient être offerts. NOTE: Hasbro n'est responsable que du contenu qu'elle produit. Consulter les modalités des tierces parties pour de plus amples renseignements.

¡DESCARGA, ESCANEA Y COMBATE!
PREGUNTA A TUS PADRES PRIMERO.


App disponible hasta el 30/06/2020.
Requiere descarga para jugar en la app. La app BEYBLADE BURST es compatible con iPhone, iPad, iPod touch (requiere iOS 8 o superior) y aparatos Android selectos. Las actualizaciones afectan la compatibilidad. Visita beybladeburst.com para más detalles. Pregunta a tus padres primero. No disponible en todos los idiomas o países. Posibilidad de compras integradas en la app. NOTA: Hasbro sólo se hace responsable del contenido producido por Hasbro. Para mayor información, consulta los términos y condiciones de terceros.

BAIXAR, ESCANEAR E BATALHAR!
PEDIR AOS PAIS ANTES.

App disponível até 30/6/2020.
Para brincar com o app é necessário baixá-lo. O app BEYBLADE BURST é compatível com alguns dispositivos Android e alguns modelos de iPhone, iPad e iPod touch (requer iOS 8 ou mais recente). Atualizações afetam a compatibilidade. Consultar beybladeburst.com para mais detalhes. Pedir aos pais antes. Não disponível em todas as línguas ou países. Eventuais disponibilidades de compras no app. NOTA: A Hasbro só é responsável pelo conteúdo produzido pela Hasbro. Consultar os termos e condições dos parceiros para maiores informações.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

TOP ASSEMBLY • ASSEMBLER LA TOUPIE • ARMADO DEL TOP • MONTAR O PIÃO



3 ENERGY LAYER™*
COUCHE D'ÉNERGIE
CAPA DE ENERGÍA
CAMADA DE ENERGIA

2 FORGE DISC™*
DISQUE FORGÉ
DISCO DE FORJA

1 PERFORMANCE TIP™*
POINTE DE PERFORMANCE
PUNTA DE RENDIMIENTO
PONTA DE DESEMPENHO



NOTE: Lock FORGE DISC™ firmly into ENERGY LAYER™. Stoppers should reach the ends of the slots.

NOTE: Verrouille bien le DISQUE FORGÉ dans la COUCHE D'ÉNERGIE. Les crans d'arrêt doivent se trouver à l'extrémité des fentes.

NOTA: Traba firmemente el DISCO DE FORJA en la CAPA DE ENERGÍA. Las lengüetas deben llegar hasta el extremo de las ranuras.


NOTA: Trave o DISCO DE FORJA firmemente na CAMADA DE ENERGIA. As travas devem ir até o fim das fendas.

SLINGSHOCK™

ACTIVATE SLINGSHOCK™* MODE • ACTIVER LE MODE SLINGSHOCK
ACTIVAR EL MODO SLINGSHOCK • ATIVAR O MODO SLINGSHOCK

WONDER VALTRYEK V4

Activate SLINGSHOCK™* Mode to ride the rails and rush into battle.
Active le mode SLINGSHOCK pour foncer au combat en passant par les rails.
Activa el modo SLINGSHOCK para ir por los rieles y lanzarte a la batalla.
Ative o modo SLINGSHOCK para percorrer os trilhos e entrar na batalha.



Reverse steps for Battle Ring Mode • Pour le Mode Ring de combat, inverse les étapes
Invierte los pasos para el modo Ring de batalla • Inverta a sequência para o modo ringue de batalha

Activate BATTLE RING Mode to defend your position in the Beystadium™ center.
Active le mode RING DE COMBAT pour défendre ta position au centre de l'arène Beystadium.
Activa el modo RING DE BATALLA para defender tu posición en el centro de la arena Beystadium™.
Ative o modo RINGUE DE BATALHA para defender a sua posição no centro da arena Beystadium™.

Vary your attack by strategizing your launch location.
Varie ton attaque en changeant stratégiquement de zone de lancement.
Varía tu estrategia de ataque cambiando la ubicación de lanzamiento.
Use ataques variados dependendo da posição de lançamento.


Expand your collection of Beyblade Burst™ tops to determine how you'll battle in the SLINGSHOCK™* Beystadium™.
Additional tops each sold separately. Subject to availability.
Expande tu colección de tops Beyblade Burst™ para personalizar tu manera de combatir en la arena Beystadium™ SLINGSHOCK.
Los tops adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.


Agrandis ta collection de toupies Beyblade Burst™ pour choisir comment tu combattras dans l'arène Beystadium™ SLINGSHOCK.
Toupies additionnelles vendues séparément. Selon les stocks.
Outros piões Beyblade Burst™ disponíveis para mais aventuras na arena Beystadium™ SLINGSHOCK.
Outros piões vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

TO LAUNCH • LANCER • LANZAR • LANÇAR

1 SLINGSHOCK™*

Right/Left-Spin Launcher
Propulseur à rotation droite/gauche
Lanzador de rotación derecha/izquierda
Lançador de giro à direita e à esquerda






Insert into right or left slot depending on BEYBLADE BURST™ top spin direction.

Glisse dans la fente droite ou gauche selon le sens de rotation de la toupie BEYBLADE BURST.


Introduce en la ranura correspondiente dependiendo de la dirección de rotación del top BEYBLADE BURST.

Insira na abertura correta dependendo da direção de giro do pião BEYBLADE BURST.


2




Load for right-spin tops
Pose des toupies à rotation droite
Prepara el top de rotación derecha
Encaixe o pião de giro à direita (R)



Load for left-spin tops
Pose des toupies à rotation gauche
Prepara el top de rotación izquierda
Encaixe o pião de giro à esquerda (L)



3 Vary your attack • Varie ton attaque
Varía tu ataque • Use ataques variados




LAUNCH ZONE • ZONE DE LANCEMENT
ZONA DE LANZAMIENTO • ZONA DE LANÇAMENTO

BATTLE RING • RING DE COMBAT
RING DE BATALLA • RINGUE DE BATALHA

SPEED CRADLE • CERCLE DE VITESSE
CÍRCULO DE VELOCIDAD • CÍRCULO DE VELOCIDADE

RAIL SYSTEM • SYSTÈME DE RAILS
SISTEMA DE RIELES • SISTEMA DE TRILHOS

4




HOW TO WIN
GAGNER
CÓMO GANAR
O VENCEDOR

Each player loads their BEYBLADE BURST™ tops onto their BEYBLADE BURST™ launchers and pulls the ripcord over the BEYBLADE BURST Beystadium™ at the same time. The first player to get to 3 points wins!

Les joueurs insèrent leurs toupies BEYBLADE BURST dans leurs propulseurs BEYBLADE BURST, puis se placent au-dessus de l'arène Beystadium™ BEYBLADE BURST pour tirer en même temps leur tige dentelée. Le premier joueur à récolter 3 points gagne!

Los jugadores introducen sus tops BEYBLADE BURST en sus lanzadores BEYBLADE BURST y jalan la tira dentada sobre la arena BEYBLADE BURST Beystadium™ a la misma vez. ¡El primer jugador en obtener 3 puntos gana!

Os jogadores carregam seus piões BEYBLADE BURST nos lançadores BEYBLADE BURST e puxam a haste dentada sobre a arena Beystadium™ BEYBLADE BURST ao mesmo tempo. O primeiro a conseguir 3 pontos vence!




1 POINT
RING OUT FINISH
If you knock your opponent's BEYBLADE BURST™ top out of the ring or into one of the pockets.

1 POINT
SORTIE D'ARÈNE
Éjecter de l'arène la toupie BEYBLADE BURST de l'adversaire ou la faire tomber dans une des fosses.

1 PUNTO
FINAL POR SALIDA
Saca el top BEYBLADE BURST de tu oponente fuera del ring o hazlo caer en una de las fosas.

1 PONTO
TIRANDO DA ARENA
Se você tirar o pião BEYBLADE BURST do seu adversário da arena ou acertá-lo em um dos bolsos.




1 POINT
SURVIVOR FINISH
If your opponent's BEYBLADE BURST™ top stops spinning before yours.

1 POINT
DERNIER SURVIVANT
Détenir la toupie BEYBLADE BURST qui s'arrête de tourner en dernier.

1 PUNTO
FINAL POR SUPERVIVENCIA
Si el top BEYBLADE BURST de tu oponente deja de girar antes que el tuyo.

1 PONTO
SOBREVIVENTE
Se o pião BEYBLADE BURST do seu adversário parar de girar antes do seu.



2 POINTS
BURST FINISH
If your opponent's BEYBLADE BURST™ top bursts in battle, it is a BURST FINISH! (Burst rates vary.)

2 POINTS
K.O. ÉCLATANT
Faire éclater en morceaux la toupie BEYBLADE BURST de l'adversaire durant le combat représente un K.O. ÉCLATANT. (Les taux d'éclatement varient.)

2 PUNTOS
FINAL EXPLOSIVO
Si el top BEYBLADE BURST de tu oponente se desarma en la batalla, ¡será un FINAL EXPLOSIVO! (La frecuencia de separación varía.)

2 PONTOS
VITÓRIA POR ECLOSÃO
Se o pião BEYBLADE BURST do seu adversário desmontar em batalha, é uma VITÓRIA POR ECLOSÃO! (A frequência de desmontagens varia.)

beybladeburst.com

Website available for a limited time only; not available in all languages.

Site web accessible pour une durée limitée; non disponible dans toutes les langues.

Sitio web disponible por un tiempo limitado. No disponible en todos los idiomas.

Website disponível por tempo limitado. Não disponível em todas as línguas.

BEYBLADE BURST™ tops should only compete with other BEYBLADE BURST™ tops. • Les toupies BEYBLADE BURST ne devraient affronter que d'autres toupies BEYBLADE BURST. Los tops BEYBLADE BURST solo deben competir con otros tops BEYBLADE BURST. • Os piões BEYBLADE BURST devem apenas competir com piões BEYBLADE BURST.

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. ®* and/or TM* & © 2018 Hasbro. Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. ©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure.
®* et/ou TM* & © 2018 Hasbro. Tous droits réservés. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. ®* y/o TM* & © 2018 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas.
®* e/ou TM* & © 2018 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".

d-rights SUNRIGHTS wbba world beyblade battling association Hasbro

E4727 / E4603 ASST. PN00030374