


x2 1.5V AAA LR03

ALKALINE-BATTERIEN ERFORDERLICH
TESTBATTERIEN ENTHALTEN

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

Ersetze die Testbatterien durch Alkaline-Batterien.
Für den Austausch der Batterien ist ein Kreuzschraubendreher erforderlich (nicht enthalten).

WICHTIG: BATTERIEHINWEISE

Bitte bewahren Sie diese Information zur späteren Verwendung auf. Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.

⚠ WARNHINWEIS:

1. Wie bei allen kleineren Teilen, sollten diese Batterien von Kindern fern gehalten werden. Im Falle einer Verschluckung suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
2. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. Verwenden Sie nur die angegebenen Batteriearten und legen Sie diese gemäß den + und – Polungszeichen korrekt ein.
3. Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-Batterien) sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
4. Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug belassen.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
7. Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder selbst durch solche beeinflusst werden, bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt zunächst aus und wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein.
8. AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig mit anderen Batteriearten verwenden. Vor dem Aufladen sind die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufladung darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. ANDERE BATTERIEARTEN NICHT AUFLADEN.

Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

IMPORTANT : INFORMATION PILES

Retenez les informations suivantes. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

⚠ PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

1. Les piles doivent être maintenues hors de la portée des enfants. Si l'une d'elles est avalée, prévenir un médecin immédiatement.
2. Suivre attentivement les instructions. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les signes + et – .
3. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (salines) et alcalines.
4. Enlever les piles usagées.
5. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
6. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
7. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des autres appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer).
8. ACCUMULATEURS: Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte. NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.

Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

IMPORTANTE: USO DELLE PILE

Conservate queste informazioni per ogni riferimento futuro. Vi raccomandiamo di far installare le pile sempre da un adulto.

⚠ ATTENZIONE:

1. Come tutti i piccoli oggetti, tenete queste pile lontane dalla portata dei bambini; se esse dovessero essere accidentalmente ingerite, consultate immediatamente un dottore.
2. Seguite sempre attentamente le istruzioni per l'installazione delle pile. Usate esclusivamente le pile del tipo specificato sulla confezione o nelle istruzioni, ed al momento dell'inserimento assicuratevi di far corrispondere i segni + e – del vano pile a quelli indicati sulle pile stesse.
3. Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard (zinco-carbone) insieme a pile alcaline.
4. Non lasciate pile scariche nell'apparecchio.
5. Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
6. Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con i poli delle pile, per evitare di provocare un corto circuito.
7. Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel funzionamento di altre apparecchiature elettriche, o altre apparecchiature interferissero nel funzionamento del prodotto, allontanatelo immediatamente dalle stesse. Se necessario, per resettare, spegnere e riaccendere il prodotto oppure togliere e rimettere le pile.
8. PILE RICARICABILI: Non utilizzate mai pile ricaricabili insieme ad altri tipi di pile. Togliete sempre le pile dal prodotto prima di ricaricarle, e ricaricatele sempre sotto la supervisione di un adulto. NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI ALTRI TIPI.

Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente presso gli appositi contenitori della raccolta differenziata. Non gettarli in nessun sacco dei rifiuti domestici.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.
Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. © 2018 Hasbro. Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt von: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Vertreten durch: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
Ⓓ Ⓐ Ⓒⓗ Verbraucherservice: Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest DE. Tel.: +49 (0) 2921 965343. consumerservice@hasbro.de; www.hasbro.de. Bitte diese Information zur späteren Verwendung aufbewahren.
www.hasbro.com

0319**E6393**100

HASBROGAMING.COM

ALTER 8+ | 1+ SPIELER

E6393

bop it!

INHALT

BOP IT Spiel

ZIEL DES SPIELS

BOP IT ist das temporeiche Reaktionsspiel, bei dem es gilt, die Kommandos sofort auszuführen, um im Spiel zu bleiben!

VOR DEM ERSTEN SPIEL

Ersetze die Testbatterien durch Alkaline-Batterien. Für den Austausch der Batterien ist ein Kreuzschraubendreher erforderlich (nicht enthalten). Beachte auch die Batteriehinweise.


8.5 X 11" 2 folds 4C2S Printing, tri-fold to fit inside platform box

DAS SPIEL IM ÜBERBLICK

Halte das Spiel bequem in deiner Hand. Bedecke nicht die Taste mit der Aufschrift „Bop It“.

UM DIE LAUTSTÄRKE EINZUSTELLEN

Drehe den gelben Griff und wähle **„leise“**, **„mittel“** oder **„laut“** aus. Das Spiel muss eingeschaltet sein.



DREHEN!
Drehe den gelben Griff.

UM EIN SPIEL AUSZUWÄHLEN

Ziehe den blauen Griff mehrmals, bis du den Namen des Spiels hörst, das du spielen möchtest: Classic, Classic Mehrspieler, Beat Bop oder Beat Bop Mehrspieler. Dann drücke die Bop It-Taste.

KLOPFEN!
Drücke auf die weiße Taste.

UM DAS SPIEL EINZUSCHALTEN

Ziehe den blauen Griff.

ZIEHEN!
Ziehe den blauen Griff.

SCHNELLSTART – CLASSIC

Ein paar einfache Schritte, um schnell in das Spiel zu finden!

1. Ziehe den blauen Griff, um das Spiel einzuschalten.
2. Das Classic-Spiel wird ausgerufen.
3. Drücke die Bop It-Taste (= Klopfen), um das Spiel zu starten. (Später wird an dieser Stelle auch der Highscore angesagt.)
4. Jetzt mach dich bereit! Reagiere schnell und führe die Kommandos aus. Doch sei gewarnt – je weiter du es schaffst, desto schneller wird das Spiel.
5. Mach weiter. Wenn du ein Kommando verpasst, bist du raus! BOP IT sagt dir deine Punkte an.
6. Drücke die Bop It-Taste, um noch einmal zu spielen. Nun wird der Highscore angesagt. Versuche, dich selbst zu toppen!

BEAT BOP

Die Version für echte BOP IT Checker – nur Sounds, keine Wörter!

- Die **Trommel** bedeutet „Klopfen“.
- Die **Ratsche** bedeutet „Drehen“.
- Die **Pfeife** bedeutet „Ziehen“.

1. Um zu spielen, ziehst du den blauen Griff und scrollst durch die vier Spiele, bis du „Beat Bop“ hörst.
2. Dann drücke die Bop It-Taste. Der Highscore wird angesagt.
3. Lauscher auf! Die Aktionen „Klopfen“, „Drehen“ und „Ziehen“ werden als Soundeffekte vorgegeben. Führe die Aktionen korrekt und so schnell wie möglich aus, sonst bist du raus!
4. Danach wird dein Punktestand angesagt. Du schaffst es noch höher, oder nicht?

GEWINNEN

Fordere dich selbst heraus und versuche, deinen eigenen Highscore zu knacken. Wenn du 100 Punkte erreichst, besiegst du BOP IT!


PUNKTE

In den Solo-Spielen erhältst du für jede erfolgreich ausgeführte Aktion 1 Punkt. Dein erreichter Punktestand wird am Ende einer Spielrunde angesagt. Außerdem wird dein bisher erzielter Highscore immer dann angesagt, wenn du das Classic- oder das Beat Bop-Spiel auswählst. Falls du die Batterien austauschst, wird jeder Highscore gelöscht.

CLASSIC MEHRSPIELER & BEAT BOP MEHRSPIELER

Fordere deine Freunde heraus. Diese Spiele machen BOP IT zum perfekten Partyspiel!

1. Ziehe den blauen Griff, um das Spiel einzuschalten. Dann ziehe noch einmal, bis du Classic Mehrspieler (oder „Beat Bop Mehrspieler“) hörst.
2. Drücke die Bop It-Taste, um das ausgewählte Spiel zu starten.
3. Mach dich bereit! Führe die ausgerufene Aktion so schnell wie möglich aus.
4. Mach weiter. Beim Stichwort „Weitergeben“ gibst du BOP IT schnell an einen anderen Spieler weiter.



5. Dieser Spieler spielt so lange, bis erneut das Stichwort „Weitergeben“ erklingt und BOP IT erneut seine Kreise zieht.
6. Sobald ein Spieler falsch reagiert, fliegt er raus. BOP IT sagt „Gib’s einfach jemandem, der es kann!“ und nach einigen Sekunden „Klopfe, um zu starten!“. Drückt die Bop It-Taste, um weiterzuspielen, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

GEWINNEN

Der letzte Spieler, der noch im Spiel ist, nachdem alle anderen ausgeschieden sind, gewinnt!

TIPPS:

- Wenn ein paar Sekunden lang nicht mit BOP IT gespielt wird, wechselt es in den Schlafmodus. Ziehe den blauen Griff, um es wieder aufzuwecken.
- BOP IT sagt den Highscore zu Beginn eines jeden Solo-Spiels (Classic oder Beat Bop) an.
- Falls das Spiel scheinbar nicht ordnungsgemäß funktioniert, nimmst du bitte die Batterien heraus und legst sie erneut ein oder ersetzt sie durch neue Batterien. (Denke daran, dass in diesem Fall der Highscore gelöscht wird.)

8.5 X 11” 2 folds 4C2S Printing, tri-fold to fit inside platform box