

8+



WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.

ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA – Contém peças pequenas. Não recomendável para crianças menores de 3 anos.

WARNING: Only use BEYBLADE BURST™ tops with a BEYBLADE BURST Beystadium™. DO NOT LEAN OVER STADIUM when tops are in play. Do not use stadium on tables or other elevated surfaces. Tops may bounce up and hit eye and face.

ATTENTION : N'utiliser les toupies BEYBLADE BURST™ que dans une arène BEYBLADE BURST Beystadium™. NE PAS SE PENCHER AU-DESSUS DE L'ARÈNE quand les toupies sont en mouvement. Ne pas utiliser l'arène sur des tables ou d'autres surfaces surélevées. Les toupies peuvent rebondir et frapper les yeux ou le visage.

ADVERTENCIA : Utilizar únicamente los tops BEYBLADE BURST™ con una arena BEYBLADE BURST Beystadium™. NO APOYARSE EN LA ARENA cuando los tops estén funcionando. No utilizar la arena sobre mesas u otras superficies elevadas. Los tops podrían rebotar y golpear los ojos y la cara.

ATENÇÃO : Usar apenas piões BEYBLADE BURST™ na arena BEYBLADE BURST Beystadium™. NÃO SE DEBRUÇAR SOBRE A ARENA enquanto os piões estiverem em ação. Não usar a arena em mesas ou outras superfícies elevadas. Os piões podem saltar e atingir os olhos ou o rosto.



PARENTS: DOWNLOAD, SCAN & BATTLE!

Check apps.habro.com for app availability, compatibility, and update dates. App is not guaranteed to be compatible with any future operating systems or devices. Fees may apply.



Télécharger dans l'App Store
Descárgalo en el App Store
Baixar na App Store



DISPONIBLE SUR Google Play
DISPONIBLE EN Google Play
DISPONÍVEL NO Google Play

PARENTS: TÉLÉCHARGER, SCANNER ET COMBATTRE !

Voir apps.habro.com pour de l'information sur la disponibilité et la compatibilité de l'app et les dates de mise à jour. Il n'est pas garanti que l'app sera compatible avec les systèmes d'exploitation et appareils ultérieurs. Des frais peuvent s'appliquer.


PADRES: ¡DESCARGAR, ESCANEAR Y COMBATIR!

Visita apps.habro.com para información sobre la disponibilidad y compatibilidad de la app y sus fechas de actualizaciones. No se garantiza que la app sea compatible con sistemas operativos o dispositivos futuros.

PAIS: BAIXAR, ESCANEAR E BATALHAR!

Acessar apps.habro.com para verificar a disponibilidade, compatibilidade e datas de atualizações. Não há garantias de compatibilidade do app com futuros sistemas operacionais ou dispositivos.

SCAN • SCANNE • ESCANEA • ESCANEAR



ASSEMBLE • ASSEMBLER ARMADO • MONTAR



①

STORM CHIP
PASTILLE TEMPÊTE
CHIP TORMENTA
CHIP TEMPESTADE




④

ENERGY LAYER BASE
BASE COUCHE D'ÉNERGIE
BASE DE LA CAPA DE ENERGÍA
BASE DA CAMADA DE ENERGIA



③

FORGE DISC
DISQUE FORGÉ
DISCO DE FORJA




②

PERFORMANCE TIP
POINTE DE PERFORMANCE
PUNTA DE RENDIMIENTO
PONTA DE DESEMPENHO



⑤

PRESS AND TWIST
APPUIE ET TOURNE
PRESIONA Y GIRA
APERTAR E GIRAR




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



LAUNCH • LANCER • LANZAR • LANÇAR

1


LOAD INTO RIGHT (R) SLOT FOR RIGHT-SPIN TOP • GLISSE LES TOUPIES À ROTATION DROITE DANS LA FENTE DE DROITE (R)
INTRODUCE EN LA RANURA DERECHA (R) EN EL TOP DE ROTACIÓN DERECHA • INSERIR NA ABERTURA DA DIREITA (R) PARA O PIÃO DE GIRO À DIREITA





TEETH FACE CENTER
LES DENTS VERS LE CENTRE
LADO DENTADO HACIA EL CENTRO
DENTES VOLTADOS AO CENTRO



LOAD INTO LEFT (L) SLOT FOR LEFT-SPIN TOP • GLISSE LES TOUPIES À ROTATION GAUCHE DANS LA FENTE DE GAUCHE (L)
INTRODUCE EN LA RANURA IZQUIERDA (L) EN EL TOP DE ROTACIÓN IZQUIERDA • INSERIR NA ABERTURA DA ESQUERDA (L) PARA O PIÃO DE GIRO À ESQUERDA





TEETH FACE CENTER
LES DENTS VERS LE CENTRE
LADO DENTADO HACIA EL CENTRO
DENTES VOLTADOS AO CENTRO




2

LOAD. TWIST LEFT. • INSÈRE. TOURNE VERS LA GAUCHE. • CARGA. GIRA A LA IZQUIERDA. • ENCAIXAR. GIRAR À ESQUERDA.





RIGHT-SPIN TOP
TOUPIE À ROTATION DROITE
TOP DE ROTACIÓN DERECHA
PIÃO DE GIRO À DIREITA

TOP CONNECTS LOOSELY
LA TOUPIE TIENDRA À PEINE
EL TOP SE CONECTA HOLGADAMENTE
O ENCAIXE DO PIÃO NÃO É FIRME




LOAD. TWIST RIGHT. • INSÈRE. TOURNE VERS LA DROITE. • CARGA. GIRA A LA DERECHA. • ENCAIXAR. GIRAR À DIREITA.




LEFT-SPIN TOP
TOUPIE À ROTATION GAUCHE
TOP DE ROTACIÓN IZQUIERDA
PIÃO DE GIRO À ESQUERDA

TOP CONNECTS LOOSELY
LA TOUPIE TIENDRA À PEINE
EL TOP SE CONECTA HOLGADAMENTE
O ENCAIXE DO PIÃO NÃO É FIRME



3




3-2-1
LET IT RIP!

BATTLE • COMBATTRE BATALLA • BATALHAR

First player to 3 points wins!
Le premier joueur à compter 3 points gagne !
¡Gana el primer jugador que consiga 3 puntos!
Vence quem marcar 3 pontos primeiro!


BEYBLADE BURST™ tops should only compete with other BEYBLADE BURST™ tops.
Les toupiques BEYBLADE BURST™ ne devraient affronter que d'autres toupiques BEYBLADE BURST™.
Los tops BEYBLADE BURST™ solo deben competir con otros tops BEYBLADE BURST™.
Os piões BEYBLADE BURST™ devem competir apenas com outros piões BEYBLADE BURST™.



1

POINT • PUNTO • PONTO


RING OUT FINISH • K.O. PAR SORTIE D'ARÈNE
FINAL POR SALIDA • LANÇAMENTO PARA FORA DA ARENA



1

POINT • PUNTO • PONTO

SURVIVOR FINISH • K.O. PAR DERNIER SURVIVANT
FINAL POR SUPERVIVÊNCIA • VITÓRIA POR SOBREVIVÊNCIA



2

POINTS • PUNTOS • PONTOS

BURST FINISH • K.O. EXPLOSIF
FINAL EXPLOSIVO • VITÓRIA POR ECLOSÃO (Burst rates vary. • Les taux d'explosion varient. • La frecuencia de separación varía. • A frequência de desmontagens varia.)

Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
©Hiro Morita, BBBProject
SPEEDSTORM and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc.
©2021 Hasbro. Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".
F2294 PN00059033

PARENTS • PADRES • PAIS:
beybladeburst.com

ADK<EM

wbba
world beyblade association

