



8+

FLIP SLIDE
GLISSIÈRE DE PIVOTEMENT
DESILIZADOR DE VOLTEO
ALTERNADOR

Pull it **ALL THE WAY BACK** and push it **ALL THE WAY FORWARD** to flip barrels.

Tire-la **COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE** et pousse-la **COMPLÈTEMENT VERS L'AVANT** pour faire pivoter les canons.

Hálolo **HASTA EL FONDO** y después empujalo **COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE** para voltear los cañones.


Mover **TOTALMENTE PARA TRÁS** e, então, **TOTALMENTE PARA FRENTE** para girar os tubos.

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:

⚠ ADVERTENCIA: No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:

⚠ ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.



PRIMING HANDLE
POIGNÉE D'AMORÇAGE
PALANCA DE RECARGA
CARREGADOR

TRIGGER
DÉTENTE
GATILLO
ALAVANCA DE DISPARO

NERF
ELITE 2.0
FLIPSHOTS
FLIP-8

NERF.com

Hey NERF Nation! Join us online and keep up with the latest and greatest NERF news!
Hey, nation NERF! Joins-toi à nous en ligne pour te tenir au courant des nouveautés NERF!
¡Nación NERF! ¡Visita nuestra web para estar al día con las últimas novedades de NERF!
Hey, Nação NERF! O website traz todas as notícias e novidades de NERF!

Ask a parent before going online.
Demander à un parent avant d'aller sur Internet.
Pide permiso a tus padres antes de ir en línea.
Peça aos seus pais antes de acessar a internet.






CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2021 Hasbro.

Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor". U.S. Pat. No. 8567378 & U.S. Pat. Pend. F2549/F2550 PN00064614

LOAD & FIRE ■ CHARGER ET TIRER ■ CARGAR Y LANZAR ■ CARREGAR E LANÇAR




Flip barrels: Pull flip slide ALL THE WAY BACK and push it ALL THE WAY FORWARD to flip rear barrels to the front.


Faire pivoter les canons : Tire la glissière de pivotement COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE et pousse-la COMPLÈTEMENT VERS L'AVANT pour faire pivoter les canons arrière vers l'avant.

Hálolo HASTA EL FONDO y después empújalo COMPLETAMENTE HACIA ADELANTE para voltear los cañones posteriores hacia adelante.

Como girar os tubos: Mover o alternador TOTALMENTE PARA TRÁS e, então, TOTALMENTE PARA FRENTE para girar os tubos.



Pull down priming handle.
Tire la poignée d'amorçage.
Baja la palanca de recarga.
Puxar o carregador.



Press trigger to fire 1 dart.
Appuie sur la détente pour tirer 1 fléchette.
Aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo.
Acionar a alavanca de disparo para lançar 1 dardo.

To fire another dart, pull down handle and press trigger.
Pour tirer une autre fléchette, tire la poignée et appuie sur la détente.
Para lanzar otro dardo, baja la palanca y presiona el gatillo.
Para lançar outro dardo, puxar o carregador e pressionar a alavanca de disparo.

STORING YOUR BLASTER ■ RANGER LE BLASTER ■ GUARDAR EL LANZADOR ■ GUARDAR O LANÇADOR

Do not store blaster primed and ready to fire. For best performance, do not store darts in blaster.

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans le blaster.

No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el lanzador.

Não guardar o lançador preparado e pronto para lançar. Para melhores resultados, não guardar os dardos no lançador.