

STORING YOUR BLASTER  
RANGER LE BLASTER  
GUARDAR EL LANZADOR  
GUARDAR O LANÇADOR

Do not store blaster primed and ready to fire. For best performance, do not store dart in blaster.

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas de fléchette dans le blaster.

No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes el dardo en el lanzador.

Não guardar o lançador preparado e pronto para lançar. Para melhores resultados, não guardar dardos no lançador.

**CAUTION:** Do not swing, poke or jab at people or animals. Discontinue use if core is exposed.  
**MISE EN GARDE :** Ne pas utiliser pour frapper ou pointer les animaux ou les personnes. Cesser l'usage si le centre est exposé.  
**ATENCIÓN:** No apuntar, golpear ni clavar a personas o animales. No utilizar si el material interior está expuesto.  
**ADVERTÊNCIA:** Não golpear ou bater em pessoas ou animais. Não utilizar se o revestimento interno estiver exposto.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.

© & ™ Lucasfilm, Inc. NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2021 Hasbro.

Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse [www.hasbro.com](http://www.hasbro.com), seção "Atendimento ao consumidor". F2980, F2981 PN00063386

STAR  
WARS  
THE  
MANDALORIAN

8+

TO AVOID EYE INJURY:




**WARNING:** Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :



**ATTENTION :** Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.



PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:



**ADVERTENCIA:** No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:



**ATENÇÃO:** Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.


NERF

AMBAN PHASE-PULSE  
BLASTER • BLÁSTER

Disney+


Hasbro

## ASSEMBLY • ASSEMBLER • MONTAJE • MONTAR




## LOAD AND FIRE • CHARGER ET TIRER • CARGAR Y LANZAR • CARREGAR E LANÇAR


- 1** Push priming handle all the way forward — breech will automatically open.  
Pousse la poignée-glissière complètement vers l'avant. La culasse s'ouvrira automatiquement.  
Mueve la palanca de recarga completamente hacia adelante; la cámara se abrirá automáticamente.  
Mover o carregador totalmente para frente. A câmara de recarga irá abrir automaticamente.




- 2** Load 1 dart.  
Insère 1 fléchette.  
Introduce 1 dardo.  
Inserir 1 dardo.



- 3** Manually close breech. Make sure it is fully closed.  
Referme manuellement la culasse. Assure-toi qu'elle est bien fermée.  
Cierra manualmente la cámara. Asegúrate de que esté completamente cerrada.  
Fechar a câmara de recarga manualmente. Ela deve estar completamente fechada.



- 4** Pull priming handle all the way back.  
Tire la poignée d'amorçage complètement vers l'arrière.  
Hala el deslizador del todo hacia atrás.  
Puxar o carregador totalmente para trás.



- 5** Press trigger  
Appuie sur la détente.  
Aprieta el gatillo.  
Acionar a alavanca de disparo.

