


5+



POWER RANGERS™

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and the receiver.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hasbro and Power Rangers and all related trademarks and logos are trademarks of SCG Power Rangers LLC and/or Hasbro, Inc. © 2023 SCG Power Rangers LLC and Hasbro.

Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Manufactured by/Produs de: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Represented by/Reprezentat de: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. © Hasbro UK Ltd., P.O. Box 43, Newport, NP19 4YH, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont Isvire TEL +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Tüketicî Hizmetleri: Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye TEL +90 2164229010.

Refer to battery caution information on separate sheet. Retain this information for future reference. Consultez la feuille de la mise en garde concernant les piles. Conservez cette information pour référence ultérieure. Bitte beachten Sie die Batteriehinweise auf dem Zusatzblatt. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Consultar la hoja separada para información sobre las baterías. Conserve esta información para futuras referencias. Consultar o folheto avulso sobre cuidados com pilhas. Guardar para eventuais consultas. Fare riferimento al foglio delle precauzioni d'uso delle batterie. Conservare le presenti istruzioni come futuro riferimento. De informatie over batterijen staat op een apart vel Bewaar deze informatie als naslag voor toekomstig gebruik. Se varningstext om batterier på separat blad. Behåll den här informationen för framtida bruk. Se det separate ark med forsigtighedsoplysningerne vedr. batterier. Gem disse oplysninger som fremtidig reference. Se eget ark med forsiktighetsinformasjon om batteri. Oppbevar denne informasjonen for senere bruk. Paristojen huomautustiedot löytyvät erilliseltä sivulta. Säilytä nämä tiedot mahdollista tulevaa tarvetta varten. Ανατρέξτε στις πληροφορίες προσοχής για τις μπαταρίες στο ξεχωριστό φύλλο. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi baterii umieszczonymi na oddzielnym arkuszu. Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Olvasd el az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket a külön lapon. Őrizd meg ezt a tájékoztatást. Ayri bir sayfadaki pille ilgli dikkat edimesi gereken bilgilere bakın. lleride basyrmak için bu bilgileri saklayın. Upozornění týkající se baterií naleznete na samostatném listu. Ito informace uschovejte pro budoucí použití. Pozri informácie o upozornení na stav batérie na samostatnom hárku. Návod si odložte na použitie v budúcnosti. Consultă informațiile de atenționare referitoare la baterie de pe foaia separată. Păstrează informațiile pentru a le consulta în viitor. Ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности при использовании батареек на отдельном листе. Сохраните эту информацию для будущего использования. Викіте предупредітєлнату інформацію за батареята на окрепний лист. Запам'ятайте цю інформацію за бєдєщи справки. Pogledajte informacije o mjerama opreza u svezi s baterijom na posebnom listu. Sačuvajte informacije za buduću upotrebu. Perspejimus del maitinimo elementu žr. atskirame lapė. Įsaugokite šią informaciją, nes jos gali prireikti ateityje. Informácie o prevídnoštnh ukrepih pri ravnaniu z baterijo so na ločenem listu. Navodila shrani, mogoče jih boš še potreboval. Правила використання батарейок наведені на окремому аркуші. Збережіть цю інформацію на майбутнє. Vaadake akuga seotud hoiatusteavet eraldi lehel. Säilitage see teave edaspidiseks kasutamiseks. Skatiet akumulatora drošības informāciju, kas ir norādīta atsevišķā lapā. Saglabājiēt šo informāciju uzzinai nākotnē.

قم بالرجوع إلى معلومات البطارية التحذيرية الموجودة في ورقة منفصلة. احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radio-communications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:






- réorienter ou remplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.



F6469 | PN00083767





(en) Press any button to activate sound scanning. Available with Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (fr) Appuie sur n'importe quel bouton pour activer le balayage sonore. Disponible avec Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury et Power Rangers Cosmic Fury. (de) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Scannen von Geräuschen zu aktivieren. Erhältlich mit Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (es) Presiona cualquier botón para activar el sonido de exploración. Disponible con Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury y Power Rangers Cosmic Fury. (pt) Aperte qualquer botão para ativar escaneamento de som. Compatível com Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury e Power Rangers Cosmic Fury. (it) Premi il pulsante per attivare la scansione dei suoni. Disponibile con Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury e Power Rangers Cosmic Fury. (nl) Druk op een knop om het scannen van geluid te activeren. Verkrijgbaar met Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury en Power Rangers Cosmic Fury. (sv) Tryck på någon av knapparna för att aktivera ljudsökning. Tillgängligt med Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury och Power Rangers Cosmic Fury. (da) Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere lydscanning. Tilgængelig med Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury og Power Rangers Cosmic Fury. (no) Trykk på en knapp for å aktivere lydskanning. Tilgjengelig med Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (fi) Aktivoi ääniskannaus painamalla mitä tahansa painiketta. Saatavana seuraaviin: Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury ja Power Rangers Cosmic Fury. (el) Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ήχο της οδού. Διατίθεται στους Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (pl) Naciśnij dowolny przycisk, by aktywować skanowanie dźwięku. Dostępne z Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury i Power Rangers Cosmic Fury. (hu) Nyomd meg bármelyik gombot a hangbeolvasás aktiválásához. Elérhető Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury és Power Rangers Cosmic Fury figurákkal. (tr) Ses taramasını etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye basın. Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury ve Power Rangers Cosmic Fury ile birlikte sunulur. (cs) Skenování zvuků aktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Dostupné pro Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (sk) Na aktiváciu skenovania zvukov stlačte akékoľvek tlačidlo. Dostupné pre Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (ro) Apasă orice buton pentru a activa scanarea sonoră. Disponibil cu Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury și Power Rangers Cosmic Fury. (bg) Натиснете произволен бутон, за да активирате сканиране със звук. Предлага се с Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury и Power Rangers Cosmic Fury. (hr) Pritisnite bilo koji gumb da biste aktivirali skeniranje zvuka. Dostupno uz igračke Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (sl) Paspaukajte bet kuri mygtuka, kad aktivintumete garso nuskaityma. Galima įsigyti su Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury ir Power Rangers Cosmic Fury. (sr) Pritisni katero koli tipko za vklop skeniranja zvoka. Na voljo z igračkami Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (uk) Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати сканування звуків. Доступно для Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury та Power Rangers Cosmic Fury. (et) Heli skaneerimise aktiveerimiseks vajutage mis tahes nuppu. Saadaval koos komplektidega Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury & Power Rangers Cosmic Fury. (lv) Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu skaņas skenēšanu. Pieejams ar Mighty Morphin Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always, Power Rangers Dino Fury un Power Rangers Cosmic Fury.

(ar) اضغط على الزر لتنشيط المسح الصوتي. متوفر مع Power Rangers و Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always و Mighty Morphin Power Rangers Dino Fury و Power Rangers Cosmic Fury.