



8+

TO AVOID EYE INJURY:

WARNING: Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:

ADVERTENCIA: No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:

ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.

PRIMING HANDLE
POIGNÉE D'AMORÇAGE
PALANCA DE RECARGA
PINO DE RECARGA

BUTTON
BOUÏON
BOTÓN
BOTÃO

DART STORAGE
RANGEMENT POUR
FLÉCHETTES
PORTADARDOS
PORTA-DARDOS

CAUTION: Do not swing, poke or jab at people or animals. Discontinue use if core is exposed.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour frapper ou pointer les animaux ou les personnes. Cesser l'usage si le centre est exposé.

ATENCIÓN: No apuntar, golpear ni clavar a personas o animales. No utilizar si el material interior está expuesto.

ADVERTÊNCIA: Não golpear ou bater em pessoas ou animais. Não utilizar se o revestimento interno estiver exposto.

MINECRAFT
FIREBRAND



Keep away from pets. • Garder hors de portée des animaux de compagnie. • Mantener alejado de las mascotas. • Manter fora do alcance de animais de estimação.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. • **MISE EN GARDE :** Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. • **ATENCIÓN:** No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. • **ADVERTÊNCIA:** Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.

© 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies. NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2023 Hasbro. Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Importado por: HASBRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #32, piso 3, Colonia Lomas de Chapultepec | Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. En caso de dudas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".


U.S. Pat. No. 8567378.

F8953, F8954


PN00087436

LOAD & FIRE - CHARGER ET TIRER CARGAR Y LANZAR - CARREGAR E LANÇAR


1




2



3



DART STORAGE RANGEMENT POUR FLÉCHETTES PORTADARDO PORTA-DARDO



BLASTER STORAGE RANGER LE BLASTER GUARDAR EL LANZADOR GUARDAR O LANÇADOR

Do not store blaster primed and ready to blast. For best performance, do not store darts in launching tubes. Use storage area to store darts.

Ne range pas le blaster chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans les tubes de lancement. Range-les dans le rangement pour fléchettes.

No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en los tubos de lanzamiento. Guarda los dardos en el portadardos.

Não guardar o lançador carregado e pronto para lançar. Para melhores resultados, não guardar os dardos nos tubos. Usar o porta-dardos para guardar os dardos.